


产品优势




不含PVC



不燃




适应于墙壁和天花板



可多次涂刷



透气



抗冲击



铺贴简易



弥补墙面不平整, 遮盖细裂纹

铺贴方法



1.去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基层需用石膏进行平整。具有强吸收性的基层墙面使用不含溶剂的基膜处理。



2a.手工涂胶: 按照墙面高度附加额外长度(约10CM)裁切墙纸幅面然后涂胶。或者



2b.涂胶机涂胶: 使用涂胶机将墙纸幅面拉过胶液并裁切。



3.涂胶后的墙纸幅面以2/3对1/3的比例折叠到一起。不要硬折。



4.浸胶时间大约5-10分钟。



5.墙纸幅面应垂直铺贴并平接。用毛刷或橡胶软滚将墙纸表面刮平并挤出气泡, 但不要刮出胶液。溢出的胶液要及时用海绵擦干净。



6.天花或转角处使用剪刀裁切。



7.在阴角处裁开, 阳角处建议裁开粘贴, 也可包卷粘贴。



8.墙纸完全干燥后使用高品质乳胶漆涂刷2遍面漆即可。